

جهاز إنذار الحريق



يتوجب أن يكون في كل بيت جهاز إنذار الحريق. من الممكن الحصول على أجهزة الإنذار على سبيل المثال من معظم متاجر بيع الأطعمة أو متاجر الأجهزة. سعر أرخص أجهزة الإنذار أقل من ١٠ يورو.

يتم تثبيت جهاز إنذار الحريق في السقف. الأماكن الجيدة لتثبيت أجهزة الإنذار هي غرفة المعيشة أو غرفة النوم أو الممر. لا تضع جهاز الإنذار في المطبخ أو في الحمام. هناك حاجة إلى أكثر من جهاز إنذار في المنازل الكبيرة.

اختبر فعالية جهاز الإنذار بالضغط على زر الاختبار. جهاز الإنذار يعمل إذا كان يُصدر صوتًا مسموعًا. من المفضل اختبار فعالية جهاز الإنذار بانتظام.

جهاز الإنذار الذي يعمل يومض بضوء أحمر من حين لآخر. عندما توشك البطارية على الانتهاء، فإن جهاز الإنذار سوف يُشير إذا ذلك بإصدار أصوات تنبيه قصيرة. غير البطارية حينئذ.

قُم بتبديل جهاز الإنذار بآخر جديد، إذا كان لا يعمل، على الرغم من تغيير البطارية. من الممكن استخدام جهاز الإنذار لمدة ١٠ سنوات كحد أقصى.

عندما تنتقل من المسكن فأترك جهاز الإنذار على السقف.



السلامة والأمان في البيت

كُن دائماً حريصاً وحذراً عند استخدام النار.

راقب دائماً عملية تحضيرك للطعام. لا تحتفظ بالأمتعة على الموقد أو في الفرن. إذا كنت تحت تأثير المسكرات أو لأسباب أخرى ليس في حالة حذر جيدة، فإن الطعام الذي يُحجز جاهزاً من الخارج هو خيار أكثر أماناً!

استخدم فقط الأجهزة الكهربائية السليمة. لا تترك الأجهزة (كالغسالة أو جهاز إعداد القهوة) وهي تعمل عندما تغادر البيت. تذكر أيضاً أن تفصل أجهزة الشحن من الحائط عندما لا تُستخدم للشحن.

إذا كنت تُدخن، فافعل ذلك في الخارج.



عند حدوث حريق



أنفذ المُعرضين للخطر.

اطفا النار إذا كان بإمكانك ذلك.

غادر وأغلق الأبواب.

اتصل ١١٢.

أرشد المطفئ إلى المكان.

من الممكن أحياناً أن يُطلق جهاز إنذار الحريق إنذاراً حتى لو لم يكن هناك حريق. على سبيل المثال رائحة الدخان التي تنشأ عن الطعام من الممكن أن تُسبب إنذاراً. اضغط لفترة قصيرة على زر الاختبار، وسوف يصمت جهاز الإنذار. قم بتهوية المسكن. إذا كانت هناك إنذارات مُتكررة بدون مُبرر، فمن الممكن أن يكون جهاز الإنذار قريباً جداً من الموقد، فيجب نقله إلى مكان آخر.

معلومات عن السلامة من الحريق



على صفحات الانترنت <https://pelastustoimi.fi/koti-ja-arki>
(الفنلندية، السويدية، الإنجليزية)

تابعنا على قنوات التواصل الاجتماعي: stadinbrankkari@