



## Извещатель пожарный дымовой

В каждом доме должен быть пожарный извещатель. Их можно приобрести во многих крупных продуктовых или хозяйственных магазинах. Самые дешевые из таких устройств стоят менее 10 евро.

Пожарный извещатель крепится к потолку. Для установки извещателя подойдут гостиная, спальня или прихожая. Не размещайте устройство на кухне или в ванной. Для квартир большего размера требуется несколько пожарных извещателей.

Нажмите тестовую кнопку, чтобы проверить работу устройства. Извещатель функционирует правильно, если он подаст громкий звуковой сигнал. Необходимо регулярно проверять работу пожарного извещателя.

Правильно функционирующий извещатель время от времени мигает красным светом. Когда батарея разряжается, извещатель сообщит об этом короткими звуковыми сигналами. В этом случае замените батарейку.

Замените извещатель на новый, если он не работает, даже если батарея была заменена. Срок службы устройства не более 10 лет.

При переезде из квартиры, оставьте пожарный извещатель на потолке.





## Безопасный дом

Всегда будьте внимательны и осторожны при использовании огня.

Всегда контролируйте приготовление пищи. Не храните что-либо на плите или в духовке. Если вы находитесь в состоянии алкогольного опьянения или не в форме по другим причинам, еда на вынос — более безопасный вариант!

Используйте только исправное электрическое оборудование. Не оставляйте бытовую технику (например, стиральную машину или кофеварку) включенной, когда выходите из дома. Кроме того, не забывайте отключать зарядные устройства от розетки, если они не используются.

Если вы курите, делайте это на улице.



## В случае пожара

**Спасите тех, кто в опасности.**

**Потушите, если можете.**

**Выйдите и закройте двери.**

**Позвоните по номеру 112.**

**Направьте пожарных на место происшествия.**



Иногда пожарный извещатель может сработать, даже если пожара нет. Например, дым при приготовлении пищи может вызвать срабатывание сигнализации. Кратковременно нажмите кнопку проверки, и звук, издаваемый извещателем прекратится. Проветрите квартиру.

Если сигнализация срабатывает часто и без причины, возможно извещатель находится слишком близко к плите, и его следует переместить в другое место.



## Информация о пожарной безопасности

На интернет-сайте: <https://pelastustoimi.fi/koti-ja-arki>  
(финский, шведский, английский)

Следите за нами в социальных сетях: @stadinbrankkari