



AUTOSUOJAN PALOTURVALLISUUS

Soveltamisala

Tämä ohje koskee Pirkanmaan pelastuslaitoksen alueella olevien moottoriajoneuvojen säilytystilojen paloturvallisuutta. Lisäksi on hyvä huomioida oman vakuutusyhtiön omaisuuden suojaamiseen liittyvä ohjeistus.

Kiinteistön omistaja voi tarvittaessa myös antaa tätä ohjetta tiukempia turvallisuusmääräyksiä.

Tätä ohjetta ei sovelleta autoliikkeiden, -korjaamoiden, huoltamoiden tai työkoneiden vastaaviin säilytystiloihin. Omakotitalojen autotalleihin tätä ohjetta noudatetaan soveltuvin osin.

Käyttötapa ja käyttö

Autosuoja on tarkoitettu vain moottoriajoneuvojen säilyttämistä varten. Autosuojan käyttötarkoitus mainitaan voimassa olevassa rakennusluvassa.

Moottoriajoneuvolla tarkoitetaan tässä ohjeessa autoa, matkailuautoa, moottoripyörää, mopoa, mopoautoa, moottorikelkkaa, mönkijää tai muuta mahdollista, ajoneuvorekisterissä olevaa ajoneuvoa.

Autosuojaa ei saa käyttää rakennusluvan vastaisesti esimerkiksi:

- asuntona
- varastona
- toimistona
- korjaamona
- tulityöpaikkana
- liike- tai kokoontumistilana
- työpajana

Käyttötavan muutokset edellyttävät yleensä rakennusvalvontaviranomaisen luvan.

Seuraavien toimien suorittaminen autosuojassa ei ole sallittu:

- avotulen teko,
- tupakointi,
- tulityöt, kuten kipinöintiä ja palovaaraa aiheuttavien laitteiden käyttö,
- palavien nesteiden ja kaasujen käsittely, kuten polttoainesäiliöiden täyttö ja tyhjennys.

Autosuojassa voi tarvittaessa säilyttää muuta irtainta vain tämän ohjeen mukaisesti.

Sähkölaitteet

Autosuojassa olevien sähkölaitteiden on oltava ehjiä, asianmukaisesti huollettuja sekä valmistajan ohjeiden mukaisesti asennettuja. Autosuojassa ei saa käyttää tilaan kuulumattomia sähkölaitteita, kuten keittiö- ja kodinkoneita. Jatkojohtoja voidaan käyttää vain tilapäisesti ja ne tulee sijoittaa siten, etteivät ne pääse vahingoittumaan. Esimerkiksi kulkureiteillä olevat jatkojohdot tulee suojata. Jatkuvässä käytössä jatkojohdot tulee korvata kiinteillä asennuksilla, joita saa suorittaa ainoastaan sähköalan ammattilainen.



Akut tulee ladata siten, että palovaaraa ei pääse syntymään. Akkuja ladattaessa voi purkautua erittäin helposti syttyvää vetykaasua, joten ilmanvaihdon riittävydestä on huolehdittava.

Sähkökäyttöisten ajoneuvojen lataus tulee suorittaa ajoneuvon valmistajan ohjeiden mukaisesti. Lataukseen käytävien (sähkö)laitteistojen tulee täyttää niille asetetut vaatimukset.

Seuraavassa annetaan lisäohjeita ja tarkennuksia erityyppisiin autosuojiiin:

Yksityiskäytössä oleva enintään kahden auton autotalli

Autotallissa saa tarvittaessa säilyttää:

- työkaluja,
- tarpeellisia hyllyjä ja kannattimia, joiden suositellaan olevan palamattomasta materiaalista,
- polkupyöriä ja muita liikuntavälineitä,
- yhden vaihtorengaskerran autopaikkaa kohden,
- veneen ja perämoottorin,
- matkailuvaunun,
- moottorisahan,
- ruohonleikkurin sekä muita pienkoneita.

Auton lämmittimen johto tulee irrottaa sähköpistorakkeesta silloin, kun auto ei ole kiinnitettynä lämmittimen johtoon. Ajustimellisen pistorasian kannen lukitseminen vähentää ilkivalta- ja tapaturmariskiä. Polttoainekäyttöisen moottorilämmittimen käyttö on kielletty.

Maanpäällisessä autotallissa saa säilyttää enintään 60 litraa erittäin helposti syttyviä, helposti syttyviä ja syttyviä palavia nesteitä tai palavia kaasuja sisältäviä aerosoleja. Näitä ovat mm. moottoribensiini, mineraalitärpätti, ohenteet, öljymaalit, aerosolimaalit, osa puhdistusaineista ja tuulilasinpesunesteistä.

Palavia nesteitä, joiden leimahduspiste ylittää 60 °C saa säilyttää enintään 200 litraa. Nestekaasua saa säilyttää lisäksi enintään 25 kg. Nestekaasua saa säilyttää vain maanpäällisessä autotallissa. Jos autotallissa varastoidaan yllä olevia kemikaaleja, on huomioitava autotallin riittävästä ilmanvaihdosta.

Yksityiskäytössä tai kiinteistö- tai taloyhtiön käytössä oleva autokatos

Autokatoksessa saa tarvittaessa säilyttää:

- polkupyöriä ja muita liikuntavälineitä,
- veneen ja perämoottorin,
- matkailuvaunun,
- mopoja, moottoripyöriä, moottorikelkkoja ja muita ajoneuvorekisterissä olevia moottoriajoneuvoja,
- peräkärryä.

Autokatoksessa ei saa säilyttää palavia nesteitä, muita vaarallisia kemikaaleja eikä nestekaasua. Kiinteistön omistaja voi asettaa lisärajoituksia säilytykselle.



Auton lämmittimen johto tulee irrottaa sähköpistorakkeesta silloin, kun auto ei ole kiinnitettynä lämmittimen johtoon. Ajustimellisen pistorasian kannen lukitseminen vähentää ilkivalta- ja tapaturmariskiä.

Kiinteistö- tai taloyhtiön käytössä oleva autohalli

Näitä autosuojia käyttävät yleensä vain kyseisen rakennuksen käyttäjät (esim. taloyhtiön asukkaat tai yrityksen henkilöstö). Autohalli on yleensä lukittu.

Ajoneuvojen säilyttäminen autosuojassa on sallittu vain merkityillä paikoilla.

Muuta irtaimistoa moottoriajoneuvon lisäksi saa säilyttää tilan salliessa autopaikalla seuraavasti:

- mopoja, moottoripyöriä, moottorikelkkoja ja muita ajoneuvorekisterissä olevia moottoriajoneuvoja,
- polkupyöriä,
- peräkärryä tyhjänä,
- kiinteistön huoltamiseen tarkoitettuja moottoriajoneuvoja,
- yhden vaihtorengaskerran / autopaikka.

Autohallissa ei saa säilyttää palavia nesteitä, muita vaarallisia kemikaaleja eikä nestekaasua.

Kiinteistön omistaja voi asettaa lisärajoituksia säilytykselle.

Yleisessä käytössä olevat autohalli tai pysäköintilaitos

Yleiset autohallit ja pysäköintilaitokset ovat julkisessa käytössä olevia moottoriajoneuvojen säilytystiloja. Näissä tiloissa saa säilyttää vain moottoriajoneuvoja.

Poikkeusten myöntäminen

Pelastusviranomaisen voi myöntää tarpeelliseksi katsomansa vähäisen poikkeuksen näistä ohjeista kirjallisesti.

Pekka Mutikainen
johtava palotarkastaja