

NYCKELFÖRVARING FÖR RÄDDNINGSVERKET

Den som innehar en fastighet med en brandlarmanläggning ska skaffa och installera låsbara nyckelbehållare (som också kallas nyckeltuber eller nyckelrör). Västra Nylands räddningsverk använder i sina nyckeltuber nyckelsystemet ABLOY PROTEC2 CLIQ. Nyckeltuberna ska införskaffas av en certifierad försäljare av Abloy-lås.

Vid installationen av nyckeltuberna måste man följa den säkerhetsanvisning som getts av Finanssiala ry om [Nyckelbehållare för räddningsverket](#) (på finska)

Nyckeltuber på utsidan av fastigheten

Nyckelbehållaren (nyckeltuben) installeras i fastighetens fasad, på en synlig plats ungefär två meter över marken. Nyckeltuben ska installeras omsorgsfullt, enligt tillverkarens anvisning. Om fasadens material är sådant att nyckeltuben inte kan sänkas in i väggen ska den installeras med genomgående bultar enligt tillverkarens anvisningar.

I nyckeltuben i fasaden placeras en nyckel som leder till brandlarmanläggningen.

Nyckelförvaring inne i fastigheten

Inne i fastigheten finns en annan nyckelbehållare som installerats enligt tillverkarens anvisningar. Nyckelbehållaren innehåller en nyckel som låser upp dörrar inne i fastigheten. Behållaren ska ha larmförbindelse till en plats med konstant övervakning och personal på plats.

I nya fastigheter kommer man närmare överens om den exakta placeringen av nyckelbehållarna med en representant för räddningsverket och detta antecknas i brandlarmanläggningens livscykelbok.

När en ny nyckelbehållare installerats i en fastighet beställs inlåsning av nyckar och låscylinder i nyckeltuben av räddningsverket på tfn 09 8162 8699 (växel).

Om din fastighet har en nyckelbehållare som är avsedd för räddningsverket och som använder något annat nyckelsystem, måste det omedelbart bytas ut mot systemet ABLOY PROTEC2 CLIQ. Den gamla nyckeltuben ska skickas till ett låsföretag för att förstöras.

Mer information:

jourhavande brandinspektör, Västra Nylands räddningsverk

09 8162 6815.

paivystava.palotarkastaja@espoo.fi